

FLECTRONIC PRINTING CALCULATOR CALCULATRICE IMPRIMANTE ÉLECTRONIQUE CALCULADORA IMPRESORA ELECTRÓNICA

OPERATION MANUAL MODE D'EMPLOI MANUAL DE MANEJO



WARNING – FCC Regulations state that any unauthorized changes or modifications to this equipment not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate this equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.

Rules.
These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installating this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Recrient or relocate the receiving antenna.

- Increase the separation between the equipment and receiver.

- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

PRINTED IN CHINA / IMPRIMÉ EN CHINE / IMPRESO EN CHINA

NOTAS AL MANEJARLA

A fin de que su calculadora ativa

l.Evite dejar la calculadora er

Al limpiar la calculadora, utilice un

. Al limpiar la calculadora, utilice un paño suave y seco. No use disolventes ni tampoco un paño húmedo.

Debido a que este producto no es a prueba de agua, no deberá ser utilizado o guardado en lugares donde pudiera ser salpicado por líquidos, por ejemplo agua. Gotas de lluvia, salpicaduras de agua, jugos o zumos, café, vapor, transpiración, etc. también perjudican el funcionamiento del producto.

producto. 4. Si desconecta el cable de

alimentación para desconectar completamente la electricidad, la tasa de impuesto almacenada

actualmente se borrará.

No bobine el cable de CA alrededor de la calculadora, y no lo doble o retuerza a la fuerza.

Swinton Avenue Trading, Inc. (SAT) no será responsable de ningún daño imprevisto o resultante, en lo económico o en

resultante, en lo economico o en propiedades, debido al mal uso de este producto y sus periféricos, a menos que tal responsabilidad sea reconocida por la ley.

# OPERATIONAL NOTES PRÉCAUTIONS

To insure trouble-free operation of Afin d'assurer un fonctionnement sans

- 1. The calculator should be kept in areas free from extreme temperature changes, moisture, 2. A soft, dry cloth should be used to
- 2. A son, any come should be used to clean the calculator. Do not use solvents or a wet cloth.

  3. Since this product is not waterproof, do not use it or store it where fluids, for example water, can splash onto for example water, can splash onto it. Raindrops, water spray, juice, coffee, steam, perspiration, etc. will also cause malfunction.

  4. If you pull out the power cord to cut electricity completely, the presently stored tax rate will be cleared.

  5. Do not wind the AC cord around the body or otherwise forcibly bend or twist it.

ennui de votre calculatrice ativa, veuillez prendre les précautions

- suivantes:

  I. Ne pas laisser la calculatrice dans
  des endroits sujets à de forts
  changements de température, à
  l'humidité et à la poussière. i numidite et à la poussière.

  2. Pour le nettoyage de la calculatrice, utiliser un chiffon doux et sec. Ne pas utiliser de solvants ni un chiffon humide.
- Cet appareil n'étant pas étanche, il l. Cet appareil n'étant pas etanche, il ne faut pas l'utiliser ou l'entreposer dans des endroits où il risquerait d'être mouillé, par exemple par de l'eau. La pluie, l'eau brumisée, les boissons, le café, la vapeur, la transpiration, etc. sont à l'origine de
- transpiration, etc. sont a l'origine de dysfonctionnements.

  4. Si le cordon secteur est débranché pour couper complètement l'alimentation, la taxe actuellement mémorisée sera effacée.
- Ne pas entourer le cordon secteur autour du boîtier ni ne le plier ou le tordre avec force.

Swinton Avenue Trading, Inc. (SAT) will not be liable nor responsible for any incidental or consequential economic or consequential economic or property damage caused by misuse and/or malfunctions of this product and its peripherals, unless such liability is acknowledged by law.

Swinton Avenue Trading, Inc. (SAT) ne saurait être tenu responsable pour tout dommage matériel ou économique imprévu ou consécutif à la mauvaise utilisation et/ou aux dysfonc-tionnements de cet appareil et de ses périphériques, à moins qu'une telle responsabilité ne soit reconnue par la loi.

COMPTAGE D'ARTICLES: D'ARTICLES:

"OFF": Mise hors tension. Pour choisir le mode de non impression.

"P": Mise sous tension. Pour choisir le mode d'impression.

"P-IC": Mise sous tension. Pour choisir le mode d'impression et de comptage d'articles.

Lors des additions et des soustractions, chaque fois que l'on appuie sur [—], une unité est ajoutée au compteur d'articles et chaque fois que l'on appuie sur [—], une unité est retranchée.

• Le compte est imprimé

LES COMMANDES

"OFF": Power OFF

"•": Power ON. Set to the non print "OFF"

"e":

OPERATING CONTROLS

OFF PPIC ON POWER SWITCH;
PRINT / ITEM COUNT MODE SELECTOR:

mode.
"P": Power ON. Set to the print "P•IC": Power ON. Set to the print and

For addition or subtraction, each time + is pressed, 1 is added to the item counter, and each time - is pressed, 1 is

subtracted.

• The count is printed when the calculated result is

obtained.
• Pressing of \*, %E %E clears the counter.

Note: The counter has a maximum capacity of 3 digits (up to ±999). If the count exceeds the maximum, the counter will recount from zero.

ROUNDING SELECTOR: Example: Set Decimal Selector to 2.

4 ÷ 9 = 0.444 , 5 ÷ 9 = 0.555					
	4 ÷ 9 =	5 ÷ 9 =			
t	0.45	0.56			
5/4	0.44	0.56			
	0.44	0.55			

AT-P2000(U1C)表面

Remarque: La capacité du compteur est de 3 chiffres maximum (jusqu'à ±999). Si le compte dépasse ce maximum, le compteur

est retranchée. Le compte est imprimé lorsque le résultat calculé est

Exemple: Réglez le sélecteur de

4 ÷ 9 = 0.444 , 5 ÷ 9 = 0.555				
	4 ÷ 9 =	5 ÷ 9 =		
+	0.45	0.56		
5/4	0.44	0.56		
↓	0.44	0.55		

Page 1

# CONTROLES DE FUNCIONAMIENTO

OFF • PP-IC ON INTERRUPTOR DE CORRIENTE; CORRIENTE; SELECTOR DEL MODO MODO PARA CONTAR ARTÍCULOS:

Apagado (OFF) Encendido (ON). Fija el modo de no impresión. Encendido (ON). Fija el modo

de impresión y de cuenta de impresión y de cuenta de

En las sumas o restas, cada

En las sumas o restas, cada vez que se apriete \(\bar{\pmathbb{\pmathba{\pmathbb{\pmathbb{\pmathbb{\pmathbb{\qa

Nota: El contador tiene una capacidad de un máximo de 3 cifras (hasta ±999). Si la cuenta excede el máximo, el contador vuelve a contar partiendo de cero.

↑ 5/4 ↓

SELECTOR DE REDONDEO: Ejemplo: Fija el selector decimal en 2.  $4 \div 9 = 0.444 \dots$ ,  $5 \div 9 = 0.555 \dots$ 

4 ÷ 9 = 5 ÷ 9 = 0.45 0.56 0.44 0.56 0.44

The decimal point floats during successive calculation by the use of  $\boxed{\times}$  or  $\boxed{\div}$ . decimal selector is set to "F"

"GT": Total général

GT - SET SÉLECTEUR DE MODE DE TOTAL GÉNÉRAL/RÉGLAGE DE TAUX: GT • SET GRAND TOTAL / RATE
SETTING MODE SELECTOR:

"GT": Grand Total

EQUAL KEY

TAX+ TAX-INCLUDING KEY

GT GRAND TOTAL KEY

MGN MARGIN ENTRY KEY:
Press this key to enter the ma

DISPLAY SYMBOLS:

COST PRICE ENTRY KEY:

SELL SELLING PRICE ENTRY KEY:

TAX- PRE-TAX KEY

"GT": Grand Total
"a": Neutra
"ATE SET": Rate setting
Enter the adding tax rate, press [\text{ims}].

A maximum of 4 digits can be stored (decimal point is not counted as a digit).
Only one rate can be stored. If you enter a new rate, the previous rate will be cleared.

"GT": Total général
"a": Neutra
"ATE SET": Réglage de la taxe
Entrez la taxe à ajouter, puis appuyez sur [\text{Ims}].
4 chiffres maximum peuvent être mémorisés (la virgule ne compte pas comme un chiffre.)
Une seule taxe peut être mémorisée. Si vous saisissez une nouvelle taxe, la taxe précédente sera effacée.

"GT": Total global
"a": Neutra
"ATE SET": Fijación de tasa
Introduzca el tipo de impuesto de sum, y luego pulse [\text{Ims}].
Se podrá almacenar un máximo de 4 digitos (la coma decimal no se cuenta como un digito).
Sólo puede almacenar un tipo. Si introduce un nuevo tipo, borrará el anterior.

F63210A

DECIMAL / ADD MODE
SELECTOR:

SELECTOR:

F63210A
SELECTEUR DE
DÉCIMALE / MODE
D'ADDITION:

"6 3 2 1 0": Préétablit le nombre de décimales dans le résultat. "F": Le résultat est affiché dans le answer.
The answer is displayed in the floating decimal system.
The decimal point in addition and Le résultat est affiché dans le système à virguel flottante. La virgule dans les additions et sou stractions e est automatiquement placée au 2ème chiffre du chiffre inférieur du nombre de l'entrée. Il est possible, avec le mode d'addition, d'additionner ou de soustraire des nombres sans qu'il soit nécessaire de taper la virgule. L'emploi de ..., x et et annue automatiquement le mode d'addition et les résultats à subtraction entries is automatically positioned to the 2nd digit from the lowest digit of entry number. Use of the add mode permits addition and subtraction of numbers without entry of the decimal point. Use of . X and . will automatically override the add mode and decimally correct answers will be printed. subtraction entries is automatically

decimal places in the

PAPER FEED KEY TOUCHE DE MONTÉE DE TECLA DE AVANCE DEL NON-ADD / SUBTOTAL KEY

TOUCHE DE NON ADDITION/ TOTAL PARTIEL PARCIAL CLEAR / CLEAR ENTRY KEY \* TOTAL KEY

\* TOUCHE TOTAL Change Sign KEY: Changes the algebraic sign of a number (i.e., positive to negative or negative to positive). TOUCHE ÉGAL

1/2 TOUCHE DE CHANGEMENT \*M RECALL AND CLEAR MEMORY
KEY Change le signe algébrique d'un nombre (ex: positif à négatif ou négatif à positif). **™** RECALL MEMORY KEY

\*M TOUCHE DE RAPPEL ET D'EFFACEMENT DE LA MÉMOIRE TOUCHE DE RAPPEL DE LA MÉMOIRE

de d'addition et les résultats à

TAX+ TOUCHE DE TAXE INCLUSE TAX- TOUCHE DE PRÉTAXE

GT TOUCHE DE TOTAL GÉNÉRAL TOUCHE D'ENTRÉE DU PRIX

DE REVIENT:
Appuyez sur cette touche pour entrer le prix de revient.

SELL TOUCHE D'ENTRÉE DU PRIX DE VENTE: Appuyez sur cette touche pour entrer le prix de vente.

MGN TOUCHE D'ENTRÉE DE MARGE BÉNÉFICIAIRE: Appuyez sur cette touche pour entrer la marge bénéficiaire.

## SYMBOLES D'AFFICHAGE:

M : Apparaît lorsqu'un nombre est M : Aparece cuando un número se en mémoire. : Appears when a number is in

- : Appears when a number is - : Apparaît lorsqu'un nombre est - : Aparece cuando el número es

INK ROLLER REPLACEMENT

If printing is blurry even when the ink roller is in the proper position replace

WARNING
APPLYING INK TO WORN INK
ROLLER OR USE OF
UNAPPROVED INK ROLLER
MAY CAUSE SERIOUS DAMAGE
TO DEINTED

Ink roller: Type EA-772R

E : Appears when an overflow or other error is detected.

# négatif.

Apparaît lorsqu'un dépasse-ment de la capacité ou une autre erreur est détectée.

# REMPLACEMENT DU ROULEAU ENCREUR

le rouleau encreur est dans la bonne Rodillo entintador: Tipo EA-772F

AVERTISSEMENT
ENCRER UN ROULEAU
ENCREUR USÉ OU UTILISER
UN ROULEAU ENCREUR NON AGRÉÉ PEUT GRAVEMENT ENDOMMAGER L'IMPRIMANTE.

1) Placez l'interrupteur sur OFF. 2) Remove the printer cover. (Fig. 1)

3) Hold the top of the ink roller and remove the roller by pulling it toward you and then upward. (Fig. 2) 2) Déposez le couvercle de l'imprimante.

Deposez le couvercie de l'imprimante. (Fig. 1)
Tenez le haut du rouleau encreur et retirez le rouleau e<u>n le tirant vers yous puis vers le haut.</u> (Fig. 2)
Installez le nouveau rouleau encreur dans la bonne position.

4) Install the new ink roller in the Assurez-vous que le rouleau est bien fixé en place. (Fig. 3) Remettez en place le couvercle de l'imprimante. roller is securely in place. (Fig. 3)
5) Put back the printer cover.

# El punto decimal en los registros

de suma y resta se coloca automáticamente en la segunda cifra a partir de la cifra más baja del número registrado. Utilizando el modo de suma se pueden sumar y restar números sin registrar el punto decimal. El uso de , x y ÷ anula automáticamente el modo de suma e imprime las respuestas

SELECTOR DEL MODO DE DECIMAL / SUMA:

"6 3 2 1 0": Prefija el número de lugares decimales de la respuesta. "F": La respuesta aparecerá en la exhibición en el sistema decimal

GT - SET SELECTOR DEL MODO DE

"GT": Total global

TOTAL GLOBAL / FIJACIÓN DE TIPOS:

©E TOUCHE D'EFFACEMENT/ ©E TECLA DE BORRADO /
EFFACEMENT DES ENTRÉES BORRADO DE ENTRADA

\* TECLA TOTAL TECLA IGUAL

TECLA DE CAMBIO DE SIGNO:

ambia el signo algebraico de un úmero (es decir, de positivo a egativo o de negativo a positivo). \*M TECLA DE TOTAL Y BORRADO

M TECLA DE TOTAL PARCIAL EN

TAX+ TECLA DE INCLUSIÓN DE TAX- TECLA DE ANTES DE

GT TECLA DE TOTAL GLOBAL

TECLA DE INTRODUCCIÓN DEL PRECIO DE COSTE:
Pulse esta tecla para introducir el precio de coste.

SELL TECLA DE INTRODUCCIÓN DEL PRECIO DE VENTA Pulse esta tecla para introducir el

MGN TECLA DE INTRODUCCIÓN DEL MARGEN:
Pulse esta tecla para introducir el

## SÍMBOLOS DEL VISUALIZADOR:

negativo


Aparece cuando se detecta un error o se supera la capacidad.

# CAMBIO DEL RODILLO

Si la impresión queda borrosa aunque esté bien colocado el rodillo

ADVERTENCIA ECHANDO TINTA EN UN RODILLO ENTINTADOR ROTO

O USANDO UN RODILLO zero. (Ex. 5 🗦 0 🔳 ) ENTINTADOR NO AUTORIZADO



Cleaning the printing mechanism
If the print becomes dull after long
time usage, clean the printing wheel
according to the following procedures:

1) Remove the printer cover and the

ink roller.

2) Install the paper roll and feed it until it comes out of the front of the printing mochanism.

printing mechanism.

3) Put a small brush (like a tooth brush) lightly to the printing wheel 3) and clean it by pressing [m].

4) Put back the ink roller and the printer cover.

Note: • Do not rotate the printing mechanism manually, this may damage the printer.



d'impression devient terne à la longue, nettoyez la roue d'impression comme suit:

1) Déposez le couvercle de l'imprimante et le rouleau de papier et faite le augress i pagié à la couleau de papier et faite le augress i pagié à la couleau de papier et faite le augress i pagié à la couleau de papier et

aites le avancer jusqu'à ce qu'il sorte à l'avant du mécanisme Placez en douceur une petite

) Placez en douceur une pette brosse (comme une brosse à dent) sur la roue d'impression et nettoyez-la en appuyant sur [A].

Nemettez en place le rouleau encreur et le couvercle de l'imprimante.



Nettoyage du mécanisme Limpieza del mecanismo de

Fig. 3

impresión Si la impresión se debilita después de usar la calculadora durante un largo tiempo, limpiar la rueda de impresión de acuerdo con el siguiente procedimiento:

Remarque: • Ne faites pas tourner manuellement le mécanisme d'impression sous peine d'endommager l'imprimante.

y la tapa de la impresora.

Nota: • Tratar de no girar la rueda de impresión manualmente, de lo contrario dañará la impresora.

Never insert paper roll if torn. Doing Never insert paper roll in total soons so will cause paper to jam.

Always cut leading edge with sociosors first.

1) Insert the leading edge of the paper roll into the opening. (Fig. 1)

ron into the opening. (Fig. 1)
2) Turn the power on and feed the paper by pressing [m]. (Fig. 2)
3) Lift the attached metal paper holder up and insert the paper roll to the paper holder. (Fig. 3)

PAPER ROLL REPLACEMENT

# ROULEAU DE PAPIER

Ne tentez jamais d'introduire le papier s'il est déchiré. En roto. Esto causará atascos del procédant ainsi, vous risquez un papel. Avant tout, coupez soigneusement le début de la bande au moyen d'une paire de ciseaux.

1) Engagez l'extrémité du rouleau de

1) Engagez l'extrémité du rouleau de papier dans l'ouverture. (Fig. 1)
2) Mettez l'unité sous tension et faites avancer le papier en appuyant sur [ଲ]. (Fig. 2)
3) Soulevez le support en métal pour papier et introduisez le rouleau de papier dedans. (Fig. 3)



Fig. 2

NE TIREZ PAS LE PAPIER EN ARRIÈRE SOUS PEINE D'ENDOMMAGER LE MÉCANISME D'IMPRESSION.

NO TIRAR DEL PAPEL HACIA ATRÁS PUES PUEDE

ERRORS

DO NOT PULL PAPER BACK

WARDS AS THIS MAY CAUSE DAMAGE TO PRINTING

Also, in rare cases, printing may stop midway and the indication "E" appear on the display. This is not a malfunction but is caused when the calculator is exposed to strong electromagnetic noise or static "louve son origine dans l'exposition de despectation of the display. The case of the display is a control of the display of the dis

answer exceeds 12 digits.

2. When the integer portion of the

# ERREURS

relectricity from an external source.

Should this occur, press the [Vc] key and then repeat the calculation from the beginning.

Error conditions:

Error conditions:

I wolve son origine dans l'exposition de le detromagnético intenso o electricidad estática de una fuente source externe. Le cas échéant, appuyez sur la touche [Vc] puis recommencez le calcul depuis le début.

Touche de lectromagnético intenso o electricidad estática de una fuente externa. Cuando ocurra esto, presione la tecla [Vc] y después repital el cálculo desde el principio.

Condiciones de error:

1. Cuando la parte entera de una proprie de lectromagnético intenso o electricidad estática de una fuente externa. Cuando ocurra esto, presione la tecla [Vc] y después repital el cálculo desde el principio.

# Conditions d'erreur:

résultat dépasse 12 chiffres. digits. resultat depasse 12 crimines.

(Ex. № 99999999999 № 1 № )

2. Lorsque la partie entière du nombre dans la mémoire dépasse 12 chiffres.

cnirres.
(Ex. 12M 99999999999 M+ 1 M+ )
3. Lorsqu'un nombre est divisé par zéro. (Ex. 5 ÷ 0 = )

There are several situations which will II existe plusieurs cas qui entraînent Existen diversos casos en los que

the calculator. effacer l'erreur. para borrar la calculadora.

Also, in rare cases, printing may stop En outre, dans de rares cas, Además, en casos muy raros, la

resultado excede las 12 cifras. contents of the memory exceeds 12 1. Lorsque la partie entière d'un 2. Cuando la parte entera de los

(Ej. № 9999999999 № 1 № 1 3. Cuando se divide un número cualquiera por un divisor de cero. (Ej. 5 ⊕ 0 ■ )

AT-P2000(U1C)-1 ①

# Si l'impression est floue même lorsque

PUEDE CAUSAR DETERIOROS GRAVES EN LA IMPRESORA.

1) Poner el interruptor de corriente en 2) Sacar la tapa de la impresora. (Fig.

 Sujete la parte superior del rodillo entintador y extraiga el rodillo tirando de él hacia usted y hacia

tirando de el hacia usted y hacia arriba, (Fig. 2)

4) Instalar el nuevo rodillo entintador en la posición correcta. Cerciorarse de que el rodillo esté firmemente colocado en su sitio. (Fig. 3)

5) Poner de nuevo en su lugar la tapa











1) Quitar la tapa de la impresora y el

rodillo entintador.

2) Instalar el rollo de papel y hacerlo avanzar hasta que salga por la parte delantera del mecanismo de impresión.

3) Apoyar un cepillo pequeño (similar a un cepillo de dientes) ligeramente a un cepillo de dientes) ligeramente.

a un cepillo de dientes) ligeramente sobre la rueda de impresión y limpiarla apretando (E). 4) Volver a colocar el rodillo entintador y la tapa de la impresora.

# PAPEL

papel. Corte siempre en primer lugar el



Fig. 3

ERRORES

There are several situations which will a lexiste plusieurs cas qui entraînent on dépassement de capacité ou une condition. When this occurs, "E" will condition. When this occurs, "E" will condition d'erreur. Si cela se produit, be displayed. The contents of the memory at the time of the error are retained. It an "0-E" is displayed at the time of the error, "—————" will be printed in red and GE must be used to clear the calculator.

There are several situations which will be seven un dépassement de capacité ou une condición de error. Al producirse esto, aparecerá "E". Los contenidos de la memoria, en el momento del error, quedan retenidos. Si, al ocurrir el error, se visualiza el símbolo "0-E", se imprimirá en rojo "—————" y se deberá usar GE para brara la calculadora.

contenidos de la memoria supera las 12 cifras.

06.4.5, 8:47 AM Adobe PageMaker 6.5J/PPC

Operating capacity: 12 digits Power source: AC: 120V, 60H

### PRINTING SECTION

Printer: Mechanical printer Printing speed: Approx. 2.1 lines/

sec. (At temperature 25°C (77°F), when "741-9 + " is printed. The printing speed will vary with the number of rows and the figure types to be printed.)
Printing paper:
57 mm(2-1/4") - 58 mm(2-9/32") wide

80 mm(3-5/32") in diameter Température de fonctionnement:  $0^{\circ}$ C  $-40^{\circ}$ C

Operating temperature: 0°C – 40°C Consommation d'énergie: mA Dimensions:

Power consumption: mA

mensions: mm (H) 193 mm (W)  $\times$  256 mm (D)  $\times$  62.5 Poids: Environ kg

mm (H) (7-19/32" (W) × 10-3/32" (D) × 2-15/32" (H)) Weight: Approx. kg ( lb.) Accessories:
1 paper roll, 1 ink roller (installed),
and operation manual

### WARNING

THE VOLTAGE USED MUST BE OLTAGE THAN THAT WHICH IS VOLTAGE THAN THAT WHICH IS SPECIFIED IS DANGEROUS AND MAY RESULT IN A FIRE OR OTHER TYPE OF ACCIDENT CAUSING DAMAGE. WE ARE NOT RESPONSIBLE FOR ANY DAMAGE RESULTING FROM USE OF THIS CALCULATOR WITH A VOLTAGE OTHER THAN THAT WHICH IS SPECIFIED.

### SPECIFICATIONS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SECTION D'IMPRESSION Imprimante: Imprimante mécanique Vitesse d'impression: Environ 2,1

lignes/sec.
(Å une température de 25°C, lorsque "741-9+" est imprimé. La vitesse d'impression dépendra du nombre de lignes et du type de schéma à imprimer.)

Papier d'impression: 57 mm - 58 mm de large 80 mm de diamètre (max.)

193 mm (L) × 256 mm (P) × 62.5

Accessoires:
1 rouleau de papier, 1 rouleur encreur (en place) et ce mode d'emploi

LA TENSION UTILISÉE DOIT ÊTRE IDENTIQUE À CELLE INDIQUÉE SUR CETTE CALCULATRICE. L'UTILISATION DE CETTE CALCULATRICE AVE DE CETTE CALCULATRICE AVEC UNE TENSION SUPÉRIEURE À CELLE INDIQUÉE EST DANGEREUSE ET PEUT ÊTRE À L'ORIGINE D'UN INCENDIE OU AUTRE TYPE D'ACCIDENT DOMMA GEABLE. NOUS DÉCLINONS TOUTE RESPONSABILITÉ EN CAS D'ACCIDENT RÉSULTANT DE L'UTILISATION DE CETTE CALCULATRICE AVEC UNE TENSION AUTRE QUE CELLE

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SECCIÓN DE LA IMPRESORA

líneas/seg. (A una temperatura de 25°C, cuando se imprime "741-9 + ". La velocidad de impresión variará con el número de filas y los tipos de figuras que desean imprimir.) Papel de impresión:

57 mm – 58 mm de ancho 80 mm de diámetro (máx.) Temperatura: 0°C – 40°C Potencia: mA

193 mm (An) × 256 mm (P) × 62,5 mm (Al)

mm (AI)
Peso: Aprox. kg
Accesorios:
1 rollo de papel, 1 rodillo entintador
(instalado), y manual de manejo

### AVERTISSEMENT

TENSION AUTRE QUE CELLE INDIQUÉE.

# AVISO

EL VOLTAJE UTILIZADO DEBE SER EL ESPECIFICADO EN ESTA CALCULADORA. ES PELIGROSO USAR ESTA CALCULADORA CON UN VOLTAJE SUPERIOR AL ESPECIFICADO YA QUE PODRÍA PRENDERSE FUEGO O PRODUCIRSE OTRO TIPO DE ACCIDENTES CON DAÑOS PERSONALES. NO NOS HACEMOS RESPONSABLES DE CUALQUIER DAÑO QUE PUEDA CASIONARSE AL UTILIZAR ESTA CALCULADORA CON UN VOLTAJE SUPERIOR AL VOLTAJE SUPERIOR AL ESPECIFICADO.

- 1. Set the decimal selector as 1. Réglez le sélecteur de décimale tel The rounding selector should be in the "5/4" position unless otherwise
- specified. indication contraire.

  2. The grand total/rate set mode 2. Le sélecteur de mode grand total/ selector should be in the "•" position (off) unless otherwise specified.

  3. The print / item count mode selector
- any calculation. contraire. contraire.

  5. If an error is made while entering a danger of the commencer on calcul. contraine.

  4. Appuyez sur ♥₺ ♥₺ avant de dempezar cualquier cálculo.
- number, press [%ce] or → anu enter the correct number.

  6. After entering a value, press [cost].

  Sall or [MoN] to activate the Cost/
  Sell/Margin Calculation mode. In case of performing different calculation tasks, [%ce] [%ce] key must be pressed first to cancel the Cost/Sell/Margin mode.

  7. Example procedures are listed in following manner unless otherwise

# CALCULATION EXAMPLES EXEMPLES DE CALCUL

- Le sélecteur d'arrondi doit être placé sur la position "5/4" sauf
- réglage de taux doit être placé sur la position "•" (off) sauf indication contraire. should be in the "P" position unless 3. Le sélecteur de mode d'impression /
  - comptage d'articles doit être placé sur la position "P" sauf indication
  - 4. Appuyez sur | ½E| | ½E| avant de commencer un calcul.

    5. En cas d'erreur lors de la saisie d'un nombre, appuyez sur | ½E| ou | ¾E| ou
  - 7. Les procédures en exemple sont 7. Los procedimientos de ejemplos énumérées de la façon suivante sauf indication contraire.

# EJEMPLOS DE CÁLCULOS

- 1. Colocar el selector decimal según El selector de redondeo debe esta en la posición "5/4" salvo que se especifique lo contrario.

  2. El selector del modo de gran total/
  - tipo deben estar en la posición "•" (desconexión) salvo que se
  - El selector de impresión / cuenta de artículos deber estar en la posición "P" salvo que se especifique lo

  - 4. Pulse You your alties de empezar cualquier caliculo.

    5. Si se hace un error al ingresar un número, apretar You e ingresar el número correcto.

    6. Después de introducir un valor, pulse Oost, SELI o MeN para activar el modo de cálculo de coste/venta/margen. En el caso de realizar cálculos diferentes, deberá pulsarse primero la tecla 🎉 🌿 para cancelar el modo de coste/venta/
  - están puestos de la siguiente manera, a menos que se especifique lo contrario.

peration	Display	Print	Opération	Affichage	Impression	Operación	Visualización	Impresió

## ADDITION AND SUBTRACTION WITH ADD MODE ADDITION ET SOUSTRACTION AVEC LE MODE D'ADDITION SUMA Y RESTA CON MODO DE SUMA

12•45 + 16•24	+ 19•35 – 5•21 =	OFF • P P•IC F63210A
*1 1245 + 1624 + 1935 + 521 -	12.45 28.69 48.04 42.83	12-45 + 16-24 + 19-35 + 5-21 - 002

- 1: was not used in the entries.
- \*1 : pas été utilisé dans les entrées.
  \*1 : La no ha sido usada en los registros.

## MIXED CALCULATIONS / CALCULS COMPLEXES / CÁLCULOS MIXTOS

A. 5×2+12:	=	OFF PPIC ON F63210A	B. (10 + 2) × 5	i =	F63210A
5 ×	5.	5• ×	10 🛨	10.	10• +
2 🖃		2• =	2 🛨	12.	2• +
	10•	10• *	×	12•	12• ×
			5 =		5• =
+	10.	10• +		60.	60• ★
12 🛨	22•	12• +			
*		002 • • • • • • • • • • • • • • • • • •			
_	00	00. 4			

### CONSTANT / CONSTANTES / CONSTANTES

62.35 × 11 62.35 × 22	_	F63210A	B. 11•11 <u>÷ 77</u> 22•22 <u>÷ 77</u>		F63210A
62•35 × 11•11 =	62 <b>.</b> 35	62•35 × 11•11 = 692•7085 <b>*</b> ①	11.11 ÷	11 <b>.</b> 11 0 <b>.</b> 14285714285	11•11 ÷ 77•77 = 0•14285714285 <b>*</b> ①
22.22	1,385•417	22•22 = 1•385•417 <b>*</b> ②	22,22 =	0.28571428571	22•22 = 0•28571428571 <b>*</b> ②

### PERCENT / POURCENTAGES / PORCENTAJES

A. 100 × 25%	% =	F63210A	]
100 × 25 %	100•	100• × 25• %	_
	25•00	25•00 *	

F63210A	B. (123 ÷ 13	68) × 100 =	
×	123 ÷	123•	123• ÷
%	1368 %		1,368• %
*		8.99	8•99 *

# ITEM COUNT CALCULATION DÉTERMINATION DU NOMBRE D'ARTICLES CÁLCULO DE CUENTA DE ARTÍCULOS

Bill No. N° de facture N° de factura	Number of bills Nombre de factures Cantidad de facturas	Amount Montant Importe		
1 2 3 4 5	1 1 1 1	\$100.55 \$200.00 \$200.00 \$400.55 \$500.65		
Total	(a)	(b)		
OFF PPIC F63210A				

9∕ce 9⁄ce		
100.55 🛨	100.55	100•55 +
200 🛨	300•55	200•00 +
+	500.55	200•00 +
400.55 <b>+</b>	901.10	400•55 +
500.65 🛨	1,401.75	500•65 +
*		005 · · · · (a)
	1.401.75	1,401.75 * (b)

# GRAND TOTAL / TOTAL GÉNÉRAL / TOTAL GLOBAL

100 + 200 + 300 = ① +) 300 + 400 + 500 = ②

Grand total / Total général / Total global ③

	OFF • P	P-IC F63210A G	RATE T • SET
GT			
100 +	100.	100• +	
200 🛨	300.	200• +	
300 +	600•	300• +	
*		600• <b>*</b> +	1
	600.		
300 +	300.	300• +	
400 +	700.	400• +	
500 🛨	1,200.	500• +	
*		1,200• <b>*</b> +	2
	1,200••		
GT		1,800• **	3
	1,800.		

# MEMORY / MÉMOIRE / MEMORIA

46 × 7	8 = ①	
+) 125 ÷	5 = ②	
–) 72 ×	8 = ③	RATE
Total ④		F63210A GT • SET
*2 *M		
46 ×	46.	46• ×
78 M+	3,588• <sup>M</sup>	78• = 3,588• +M ①
125 ÷ 5 M+	125. <sup>M</sup>	125• ÷ 5• ≡
0 🛅	25. <sup>M</sup>	25• +M ②
72 × 8 M-	72• <sup>M</sup>	72• × 8• =
	576. <sup>M</sup>	576• -M ③
δМ	3,037. <sup>M</sup>	3,037• ◊M ④
*M	3,037•	3,037• <b>*</b> M

- \*2: Press \*M to clear the memory before starting a
- memory calculation.

  \*2: Appuyez sur [м] pour effacer la mémoire avant de commencer un calcul avec mémoire.

  \*2: Apretar [м] para cancelar la memoria antes de empezar a efectuar un cálculo con memoria.

# COST / SELL / MARGIN CALCULATION CALCUL DE REVIENT / VENTE / MARGE CÁLCULO DE COSTES / VENTAS / MARGENES

- EXAMPLE 1: Determine the cost price for 30% margin when the selling price is set at \$500.

  ① Selling Price ② Margin ③ Cost price

  EXEMPLE 1: Déterminez le prix de revient pour une
  marge bénéficiaire de 30% lorsque le prix de
  - vente est de \$500.

    ① Prix de vente ② Marge bénéficiaire
- © Prix de revient

  EJEMPLO 1: Determine el precio de coste para un margen del 30% cuando el precio de venta es de 500 pesetas

	① precio de venta coste	2 margen	③ precio de
			F63210A
500 SELL	500 <b>.</b> 30•	500•	* A ①
MGN		30•	*% ②

Entries in the order of "30 MoM 500 SELL" are also valid.
 Les entrées dans l'ordre de "30 MoM 500 SELL" sont également valides.

350• \* C ③

350.

Las entradas en el orden de "30 MGN 500 SELL" también

- EXAMPLE 2: Determine the selling price for 30% margin when the cost price is set at \$350.

  ① Cost price ② Margin ③ Selling Price

  EXEMPLE 2: Déterminez le prix de vente pour une marge bénéficiaire de 30% lorsque le prix de revient est de \$350. n Prix de revient ② Marge bénéficiaire
- 3 Prix de vente EJEMPLO 2: Determine el precio de venta para un margen del 30% cuando el precio de coste es de 350

1 precio de coste 2 margen 3 precio de

	venta	F63210A
350 COST 30	350• 30•	350• <b>*</b> C ①
MGN		30• *% ②
	500•	500• ★ △ ③
	'	

- Entries in the order of "30 \( \text{MGN} \) 350 \( \text{Cost} \)" are also valid.
   Ess entrées dans l'ordre de "30 \( \text{MGN} \) 350 \( \text{Cost} \)" sont
- Las entradas en el orden de "30 MGN 350 COST" también

EXAMPLE 3: Determine the margin when the cost price is set at \$350, and the selling price at \$500. 1 Cost price 2 Selling Price 3 Margin Also, obtain the margin when the cost price is set to \$250.

EXEMPLE 3: Déterminez la marge bénéficiaire lorsque le prix de revient est de \$350 et le prix de

vente de \$500.

① Prix de revient ② Prix de vente
③ Marge bénéficiaire
En outre, obtenez la marge bénéficiaire
lorsque le prix de revient est de \$250.

EJEMPLO 3: Determine el margen cuando el precio de coste es de 350 pesetas y el precio de venta es de 500 pesetas.
① precio de coste ③ precio de venta ③ margen

margen Además, obtenga también el margen cuando el valor del precio de coste se establezca en 250 pesetas.

350 COST 500	350• 500•	350• <b>*</b> C ①
SELL		500• ★ Δ ②
	30•	30• *% ③
250 COST	250.	250• <b>*</b> C
SELL		500• ★ △
	50•	50• *%

- : Entries in the order of "500 SELL 350 ST" are also valid. : Les entrées dans l'ordre de "500 SELL 350 ST" sont
- également valides.

  •: Las entradas en el orden de "500 SELL 350 COST" también


- The entered value (enter value, then press [DSS], [SSL], or [MSK]) will be kept in the buffer; the re-entry will not be necessary when recalculating.
  The buffer contents will be cleared upon new entry, or when the power switch is turned off/on, or when "E" is displayed.
- La valeur saisie (entrez la valeur puis appuyez sur [055], [881] ou [1054]) sera gardée dans le tampon, il ne sera donc pas nécessaire de la ressaisir lorsque vous recalculerez.
- Les contenus du tampon seront effacés lors d'une nouvelle saisie ou lorsque l'interrupteur est mis sur Off/On ou encore lorsque "E" est affiché.
- El valor introducido (incorpore el valor, después ost, sell o MGM) se mantendrá en la memoria intermedia; el valor reintroducido no indica que
- volverá a realizarse necesariamente el cálculo.

  El contenido de la memoria intermedia se borrará con una entrada nueva, cuando el interruptor de la alimentación se desactive/active o cuando se

# TAX RATE CALCULATIONS / CALCULS DE LA TAXE / CÁLCULOS CON EL TIPO DE IMPUESTO

Set a 5% tax rate.
Calculate the tax on \$800 and calculate the total including tax.
Réglez une taxe de 5%.
Calculez la taxe pour \$800 et calculez EXEMPLE 1:

le total taxe incluse.
Establezca un tipo de impuesto del 5%.
Calcule el impuesto sobre \$800 y
calcule el total incluyendo el impuesto. F63210A



EXAMPLE 2: Perform two calculations using \$840 and \$525, both of which already include tax. Calculate the tax on the total and the total without tax. (tax rate: 5%)

EXEMPLE 2: Effectuez deux calculs en utilisant \$840 et \$525, tous deux incluant déjà la taxe. Calculez la taxe pour le total et le total hors taxe. (Taxe: 5%)

EJEMPLO 2: Realice dos cálculos utilizando \$800 y \$525, les cuelos ex incluser impropers. Calculo et

los cuales ya incluyen impuesto. Calcule et impuesto sobre el total y el total sin impuesto. (tasa de impuestos: 5%) F63210A

840 🛨	840.	840• +
525 +	1,365•	525• +
TAX-		1,365•
		•••65• -
	1,300•	1,300•

## In case of abnormal conditions

In case of abnormal conditions
When this unit is exposed to strong RF noise and/or
extreme physical shock during the operation, or when the
power cord is plugged into the AC outlet, the unit may start
functioning abnormally which, in some rare occasions, all
keys - including the power key and the YEE key - cease to
respond

If such abnormal conditions are observed, unplug the AC cord from the socket. Keep the unit unplugged for about 5 seconds, reconnect the AC plug, then turn on the power.

En cas de fonctionnement anormal
Lorsque cet appareil est soumis à un bruit de radio
fréquence élevé et/ou un choc physique extrême en cours
d'opération, ou lorsque le cordon secteur est branché dans
une prise murale, l'unité peut commencer à fonctionner de
façon anormale, et, dans de rares occasions, toutes les
touches - y compris la touche d'alimentation et la touche
loce - peuvent cesser de répondre.
Si vous remarquez un tel fonctionnement anormal,
débranchez le cordon secteur de la prise. Laissez
l'appareil débranché pendant environ 5 secondes, puis
rebranchez la fiche du cordon secteur dans la prise murale
et mettez l'appareil sous tension.

et mettez l'appareil sous tension

## En caso de condiciones anorm

En caso de condiciones anormales
Si expone esta unidad a ruido de RF intenso y/o a golpes
fuertes durante la operación, o cuando enchufe el cable de
alimentación en un tomacorriente de CA, la unidad puede
comenzar a funcionar de forma anormal, por lo que, en
algunos casos raros, todas las teclas - incluyendo la de
alimentación y la tecla cel pueden no ofrecer respuesta.
Si experimenta estas condiciones anormales, desenchufe
el cable de alimentación de CA del tomacorriente. Deje la
unidad desenchufada durante unos 5 segundos, vuelva a
enchufar el cable de alimentación de CA, y después
conecte la alimentación.

Caution!
The socket outlet shall be installed near the equipment and shall be easily accessible

La prise de courant murale doit être installée à proximité de l'appareil et doit être facilement accessible.

Aviso! El tomacorriente debe estar instalado cerca del equipo y debe quedar bien accesible.

231567890

### **Swinton Avenue Trading Limited** Three Year Product Warranty

sed for normal commercial, personal or household use. Swinton venue Trading, Inc. (SAT) warrants its products will be free from efects in materials and workmanship (normal wear and tear copted), for three (3) years from the date of purchase, except as rovided below. SAT, at its option, will replace with a comparable roduct, free of charge, any product which fails under normal use as result of such defect. This warranty does not apply to damage used by fire, accident, negligence, misuse, improper cleaning or her circumstances not directly attributable to manufacturing

SAT PROVIDES THIS LIMITED WARRANTY IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES EITHER EXPRESS OR IMPLIED. EXPRESSLY EXCLUDED ARE ALL WARRANTIES OF ITHE EXPRESSLY EXCLUDED ARE ALL WARRANTIES OF FINESFOR A PARTICULAR PURPOSE OR MERCHANTABILITY. SAT'S SOLE OBLIGATION AND THE USER'S EXCLUSIVE REMEDY UNDER THIS WARRANTY SHALL BE LIMITED TO THE REPAIR OR REPLACEMENT AT SAT'S SOLE DISCRETION AND COST, OF PRODUCT OR COMPONENTS.

IN NO EVENT SHALL SAT, ITS AFFILIATES, SUBSIDIARIES OR PARENT COMPANIES BE RESPONSIBLE FOR CONSEQUENTIAL, SPECIAL, OR INCIDENTAL DAMAGES ARISING OUT OF A CLAIM OF DEFECTIVE PRODUCT EVEN IF SAT HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

SOME STATES OR PROVINCES DO NOT ALLOW THE SCLLUSION OF IMPLIED WARRANTIES OR LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS OR THE SCLLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES SO THE ABOVE LIMITATIONS MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS WHICH MAY VARY BY STATE OR PROVINCE.

THIS WARRANTY APPLIES ONLY TO THE U.S. AND CANADA.

## Return Instructions

lease take the product back to the store it was purchased at or call -800-463-3768

### Swinton Avenue Trading Limited Garantie produit : trois ans

Cette garantie limitée couvre l'achat original du nouveau produit tilisé dans le cadre d'un usage commercial, personnel ou lomestique. Svinton Avenue Trading, Inc. (SAT) garantit que se soudisteront montapte de défauts matériels (hors usure normale). Cette garantie est valable trois ans à compete de la date d'achat, sauf pour les conditions indiquées ci-lessous. A sa seule discrétion, SAT s'engage à réparer ou remplacer aru un produit comparable, sans frais supplémenatires, tout produit, sièce ou composant défectueux dans des conditions normales l'utilisation. Cette garantie n'est pas applicable aux dommages s'esultants d'un incendie, d'un accident, d'une négligence, d'un memploi abusif, d'un nettoyage inapproprié ou d'autres circonstances r'étant pas directement imputables aux défauts de fabrication. ée couvre l'achat original du no

ASAT STIPULE QUE CETTE GARANTIE LIMITÉE A PRIORITÉ
SUR TOUTES LES AUTRES GRARANTIES, EXPRESSES OU
IMPLICITES. TOUTES GARANTIES D'ADÉQUATION À UN
USAGE PARITICULIER OU DE VALEUR MARCHANDE SONT
EXPRESSEMENT EXCLUES. L'UNIQUE OBLIGATION DE SAT
ET LE RÉCOURS EXCLUSIF DE L'UTILISATEUR DE CETTE
GARANTIE SERONT LIMITÉS À LA RÉPARATION OU AU
REMPLACEMENT DU PRODUIT OU DES COMPOSANTS, AUX
FRAIS ET SOUS LA RESPONSABILITÉ DE SAT.

SAT, SES SOCIÉTÉS AFFILIÉES, SES FILIALES OU SES SOCIÉTÉS MÉRES NE SERONT TENUES RESPONSABLES EN AUCUNE FAÇON DES DOMMAGES INDIRECTS, PARTICULIERS OU ACCESSOIRES POUVANT RÉSULTER D'UNE RÉCLAMATION POUR PRODUIT DÉFECTUEUX, MÉME SI SAT A ÉTÉ AVISÉ DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

DOMMAGES.

CERTAINS ÉTATS OU CERTAINES PROVINCES NE PERMETTENT PAS L'EXCLUSION DE GARANTIES IMPLICITES, LES LIMITATIONS DE DURÉE DE TELLES (MARANTIES IMPLICITES OU L'EXCLUSION / LA LIMITATION DE RESPONSABILITÉ EN CAS DE DOMMAGES DIRECTS OU ACCESSOIRES, IL SE PEUT DONC QUE LES LIMITATIONS CI-DESSUS NE VOUS CONCERNENT PASS. CETTE GARANTIE VOUS CONFÉRE DES DROITS JURIDIQUES SPÉCIFIQUES. VOUS POUVEZ AUSSI AVOIR D'AUTRES DROITS, LESQUELS VARIENT D'UN ÉTAT OU D'UNE PROVINCE À L'AUTRE.

CETTE GARANTIE EST UNIQUEMENT VALABLE AUX ÉTATS-UNIS ET AU CANADA

### Swinton Avenue Trading Limited Garantía de producto por tres años

Esta garanta limitada cubre la compra de un producto nuevo lestinado al uso comercial, personal o doméstico. Swinton Avenue trading, Inc. (SAT) garantiza que sus productos están libres de lefectos en materiales y mano de obra (exceptuando el desgaste atural debido al uso) durante un período de tres años a partir de la SAT compra, escepto en los casos de la companio de SAT compra, escepto en los casos de la companio de pinión haya fallado como resultado de dichos defectos bajo condiciones de uso normales. Esta garantia no cubre los dabas ausados por incendio, accidente, negligencia, uso indebido, impieza inadecuada o cualquier otra circunstancia no atribuible a lefectos de fabricación.

efectos de fabricación.
ATO OFRICE ESTA GARANTÍA LIMITADA EN LUGAR DE
ULALQUIER OTRA GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA QUE
ULALQUIER OTRA GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA QUE
UDIERA APLÍCARSE, QUEDA EXPRESAMENTE EXCLUIDA
ODA GARANTÍA DE APTITUD PARA LA VENTA E
DONIEIDAD PARA UN FIN CONCRETO. LAS OBLIGACIONES
DE SAT Y EL ÚNICO RECURSO DEL USUARIO BAJO LAS
ONDICIONES DETALLADAS EN ESTA GARANTÍA SE
JIMITAN A LA REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN, A CARGO DE
ATT Y A LA ENTERA DISCRECIÓN DE DICHA EMPRESA, DEL
RODUCTO O DE SUS COMPONENTES.

RODUCTO O DE SUS COMPONENTES.

IL USUARIO EN NINGÚN CASO HARÁ RESPONSABLE A SAT

ILA SUS SOCIOS, SUBSIDIARIAS O COMPAÑÍA MATRIZ DE

UZUALQUIER DAÑO INDIRECTO, ESPECIAL O ACCIDENTA

RODUCIDO POR UN ARTÍCULO DEFECTUOSO, INCLUSO SI

ER HUBEIESE AVISADO A SAT DE LA POSIBILIDAD DE QUE

E PRODUJERAN DICHOS DAÑOS.

SE PRODUJERAN DICHOS DAÑOS.

EN DETERMINADOS ESTADOS O PROVINCIAS NO SE AUTORIZA LA EXCLUSIÓN DE LAS GARANTIAS IMPLICITAS NI LAS ESTADOS ESTAD

STA GARANTÍA SOLAMENTE ES VÁLIDA PARA EE.UU. Y CANADÁ.

Devuelva el producto a la tienda donde lo compró o llame al 1-800-463-3768

1221567800 122156780

AT-P2000(U1C)-21